BWDK-W 系列

干式变压器温度控制箱

使用说明书

制造单位:南京圣尚科技有限公司

地址:南京市工人新村71号

邮编: 210037

电话: 025-83345450 13605180030

联系人: 彭永滨

一、概述

BWDK 系列干式变压器温度控制箱是由微处理器构成的智能仪器,它使用三只铂电阻作传感器,测量干式变压器三相绕组的温度。根据设定的温度值,启停风机进行温度控制。仪器具有各种声光报警功能,是保护干式变压器的重要装置。

仪器符合 JB / T7631-94 标准。

仪器具有以下特点:


- 1、 仪器可以测量干式变压器三相绕组的温度,用 LED 每隔 4 秒循环显示三相温度值或定点显示三相温度最大值。
- 2、 仪器可以用按键输入 4 种温度设定值。当测量温度超过各设定值时,分别控制风机启停、超温报警、超高温跳闸等。温度设定值可以随时修改,断电后不会消失。
- 3、 仪器具有传感器断线故障检测功能。
- 4、 仪器具有风机依设定温度自动定时启动和手动启动功能。仪器可设定 1-250 小时内自动启动风机 1 分钟。
- 5、 仪器具有温度历史最大值记录功能。
- 6、 根据使用需要, 仪器可以提供数字量或模拟量输出。
- 7、 仪器面板上有绿色的状态指示灯,风机运转指示灯为黄色,而超温、故障和跳闸状态指示灯为红色。

二、技术特性

- 仪器连续工作环境:温度 0~50℃;相对湿度:小于 90%(25℃)。
 短时间工作环境:温度-50~75℃。
- 2、 工作电源: AC220V±10%; 频率 50Hz±4%。仪表保护装置 5A 熔丝。
- 3、 温度测量范围:-50~200℃。
- 4、 温度测量准确度: 0.5 级。
- 5、显示方式: LED 每隔 4 秒循环显示 A、B、C 三相温度或定点显示三相温度的最大值,分辨力为 0.1℃。
- 6、 输出方式: 输出报警、跳闸和传感器故障继电器接点容量 AC250V / 10A。
- 7、 启动风机:继电器接点容量 AC250V / 30A(风机 I)或 AC250V / 10A(风机 II)。
- 8、 耐压实验: 2500VAC、60Hz、60 秒。
- 9、 外形尺寸: 260(H)×200(W)×80(D)mm 。
- 10、安装尺寸: 见第5页。
- 11、模拟量输出: 三路 4~20mA,对应 A、B、C 相温度 0~200℃,或一路 4~20mA 对应 A、B、C 相中最大值温度 0~200℃,精度 1%±1 个字,负载电阻≤600。
- 12、数字量输出: RS232 或 RS485 串行通讯接口。

三、仪器结构

1. 前面板说明(见图 1)







图1

前面板上有两组数码管, I 数码管显示 A、B、C, II 数码管显示对应的该相温度。面板上排共 6 个指示灯。当"巡回"指示灯亮时,表示仪器巡回显示三相温度; 当"最大值"指示灯亮时,表示仪器显示当前最大值温度及其对应相。"跳闸"、"超温"、"故障"、"风机"指示灯分别指示跳闸、超温、故障、风机的状态。


2. 温度传感器的接线

三只铂电阻通过一个9芯插座引出,引线长度见下图2:



四、输出控制动作说明

仪器测量出变压器三相绕组的温度,求出其中的最大值 Cmax,将最大值与四种温度设定值 C1、C2、C3、C4 相比较,然后控制风机的启停、超温报警、超高温跳闸等动作。C1、C2、C3、C4 的定义及出厂设定值见表 1。



		Cı	C2	C3	C4
定	义	风机停温度	风机开温度	超温报警温度	超温跳闸温度
出厂在	直(℃)	80	100	145	170

表 1 C1 C2 C3 C4 的定义及出厂设定值

表 2 输出控制

序号	工作状态	测量和计算结果	指示灯状态	控制动作
1	风机启停上行程	Cmax≥C2	风机灯亮	风机启
	风机启停下行程	C1≥Cmax	风机灯灭	风机停
2	超温报警	Cmax≥C3	风机灯亮	风机启
			超温灯亮	超温继电器吸合
3	超温跳闸	Cmax≥C4	风机灯亮	风机启
			超温灯亮	超温继电器吸合
			跳闸灯亮	跳闸继电器吸合
4	传感器断	显示 HHHH	故障灯亮	故障继电器吸合

五、基本功能使用方法

- 1. 接通仪器电源后,巡回显示三相绕组的温度,同时根据测量结果输出各种控制信号。
- 2. 按键的定义和功能
 - △:加1键,每按一次,输入参数加1,继续按下时,输入参数连续加1。测量时为巡 回显示与最大值显示的转换键。
 - ∨:减1键,每按一次,输入参数减1,继续按下时,输入参数连续减1。测量时当三 相最大值温度小于 C2 时, 按下此键, 手动打开或关闭风机。
 - →7: 输入转换键,每按一次,进入下一个参数的检查和修改。测量时按下此键,进入监 控状态。
- 3. 检查参数的方法

仪器的基本参数共有6个。提示符分别为C1、C2、C3、C4、Ft、Ht。

C1、C2、C、C4 的定义见表 1, Ft 为风机定期检测的时间间隔,单位为小时,最 大值为 250 小时,每次开启风机时间约 1 分钟,若设置为 0 则无此功能; Ht 为所测量 三相温度的历史最大值。 检查参数的具体方法: 仪器通电显示版本号 SS03 后立即进 入测量状态,此时连续按下 健,则按 C1、C2、C3、C4、Ft、Ht 的顺序显示各个参数 的设定值。这些参数值只能检查不能修改。当持续5秒未有键按下,自动回到测量状态。



4. 修改参数的方法

当仪器处于测量状态时,按下 $\mathbf{7}$ 键大于 15 秒钟,仪器 I 数码管右下角显示小数点, II 数码管显示提示符 C1 按 $\mathbf{7}$ 键显示 C1 的数值,再按 \wedge \vee 键可以修改 C1 的数值,按 下 $\mathbf{7}$ 键进入下一个提示符 C2,再按下 $\mathbf{7}$ 键显示 C2 的值,按 \wedge \vee 键可以修改 C2 的数值,依此类推……

5. 手动风机的工作方法

仪器处于测量状态,且温度低于 C 2 时按 V 键则打开风机,再按一次则停止风机。


6. 选择显示方式

仪器处于测量状态,按下

〉键,显示方式在巡回显示和最大值显示之间进行切换,相应的巡回显示指示灯和最大值显示指示灯分别点亮。

六、仪器型号简要说明


BWDK-3205	具有故障、报警、跳闸无源触点输出,柜门连锁及跳闸连锁功能。
BWDK-3205A	具有故障、报警、跳闸无源触点输出,柜门连锁及跳闸连锁功能。 另有4个备用接线端子。
BWDK-3207A	具有故障、报警、跳闸无源触点输出,具有单相风机有源输出及 柜门连锁及跳闸连锁功能。
BWDK-3207B	具有故障、报警、跳闸无源触点输出,具有三相风机触点输出及 柜门连锁及跳闸连锁功能。
BWDK-3208A	除具有 3205 所有功能外,还有一路 4~20mA 模拟电流输出,对应最大温度值的模拟量。
BWDK-3208B	除具有 3205 所有功能外,还有三路 4~20mA 模拟电流输出,对应三相温度值的模拟量。
BWDK-3208C	除具有 3205 所有功能外,具有 1~5V 模拟电压输出。
BWDK-3208D	除具有 3205 所有功能外,带 RS232 接口,输出三相温度,风机状态和传感器状态信号。
BWDK-3208E	除具有 3205 所有功能外,带 RS485 接口,输出三相温度,风机状态和传感器状态信号。
BWDK-3208F	除具有 3205 所有功能外,带 RS485 接口及三路 4~20mA 接口。




七、仪表型号及结构尺寸图

1. 型号及接线示意图


BWDK-3205型




BWDK-3207A型




BWDK-3207B型




2、内部布置图及安装孔尺寸






八、联接计算机


1. 与计算机接口的模拟量输出接线图





2. 与计算机接口的数字量输出接线图





九、常见故障排除方法

故障原因及维修方法		
①仪器没有输入电源,请检查供电是否正常,即端子①、② 处是否有 AC220V 电压。 ②电源开关不通,请检查电源开关是否处于接通位置,并且接触良好。 ③电源变压器断线或损坏,请更换之。		
①传感器断线或损坏,请更换连线或传感器。 ②传感器未接牢,将传感器接插件上紧。 ③数据采集电路有故障,通知厂商解决。		
①持续按 键时间太短,请持续按 键大于 15 秒钟。 ②按键不起作用,请更换按键。		
①风机有短路、开路现象,请检查更换有故障风机。 ②检查保险丝是否烧断,若已烧坏,请更换之。		
①变压器三相温度不同,是正常现象。 ②三支铂电阻放置位置不同,重新调整位置使其一致。		

※ 本公司产品由于采用新型抗干扰设计,确保仪表在各种条件下均能长期可靠 正常工作。本公司产品实行两年"三包服务"(包修、包换、包退)。

